

SERTISSEUSE MANUELLE AP93L



La sertisseuse manuelle AP93/L est une machine simple et adaptée aux productions limitées. Elle est composée d'une structure qui soutient la tête de sertissage (spécifique pour chaque diamètre de pompe) et d'un support pour le flacon. Un seul mouvement du levier vers le bas (environ 100°) permet à la machine d'effectuer le sertissage. Substituer la tête de sertissage est une opération Simple et rapide qui rend cette machine très polyvalente. Une fois calées, les têtes de sertissage sont prêtes pour une nouvelle utilisation.

Caractéristiques techniques :

Dimensions: cm 25x30x70

Caisse d'emballage: cm 34x69x81

Poids net: kg 16

Poids brut: kg 36

Accessoires inclus:

1 tête de sertissage (du diamètre de votre choix),
2 centreurs pour flacon, clefs de service

Accessoires en option:

Têtes de sertissage complémentaire disponible
(Diamètre disponible : 11, 13, 15, 17, 18 et 20 mm)